

Montageblatt Racing Bremsscheiben für Alpha Racing Felgen Mountingsheet Racing Brakediscs for Alpha Racing Wheels

Stand 01/10

Einbauhinweis *:

1. Bitte lesen sie sorgfältig das Kapitel 9 (Vorderrad) in ihrer BMW Betriebsanleitung
2. Die Auflagefläche der Bremsscheibe auf der Nabe muss absolute sauber und eben sein.
3. Gewindebohrungen in der Felge reinigen.
4. Die Befestigungsschrauben (M8x Inbus) für die Bremsscheiben mit 19 Nm Drehmoment über Kreuz anziehen. (Loctite Schraubensicherung wird empfohlen)
5. Nach dem Einbau neuer Bremsscheiben immer neue Bremsbeläge verwenden!
6. Einfahrvorschriften zu neuen Bremsscheiben / Belägen beachten in der Betriebsanleitung beachten. Vollbremsungen in der ersten Zeit vermeiden!

Mounting instructions *:

1. Please read carefully the chapter 9 in your BMW owners manual (frontwheel)
2. Contact area should be clean and flat
3. Clean the screw windings inside the rim.
4. Tighten the screws (M8x27 flathead) with 19 Nm over cross. For safety take Loctite screwglue
5. Always use new brake pads when mounting a new disc.
6. Follow the running in instructions about new brakediscs / pads in your manual. Avoid hard braking action in the first time !



Anzugsdrehmomente:

- Bremsattelschrauben (M10x65) 39 Nm
- Steckachse in Gewindebuchse (M24x1,5) 50 Nm
- Klemmschrauben in Achsaufnahme (M8x35) 19 Nm

Tightening Torque:

- Brakecaliper (M10x65) 39 Nm
- Axel (M24x1,5) 50 Nm
- Clamp screw (M8x35) 19 Nm

* For ABS Bikes – you need front / rear sensorrings, please ask!

CONTACT