

Montageanleitung Kühlerdeckel Mountingsheet radiator cap

Achtung: Kühlerdeckel niemals bei laufendem Motor oder heißer Kühlflüssigkeit abnehmen!

- Rechte Seitenverkleidung abbauen (Bitte die Arbeitsschritte in der BMW Betriebsanleitung, Seite 116 beachten)
- Originalen Kühlerdeckel abnehmen
- Alpha Racing Kühlerdeckel aufsetzen und bis zum spürbaren einrasten der Verriegelungslaschen festdrehen.

Bitte Kühlwasserstand überprüfen und ggf. ergänzen (BMW Betriebsanleitung Seite 115)

Caution: Never remove the radiator cap when the engine is running or coolant is hot!

- Remove right side fairing (please note the steps in the BMW owner's manual page 111).
- Remove the original radiator cap.
- Install the alpha Racing radiator cap and tighten until you feel engage the locking pins.

Please check the coolant level and add if necessary (see BMW owner's manual on page 110)