



- Cut original fuel line and install T-piece
- Bring fuel drain line outside (picture 3)
- Originale Kraftstoffleitung trennen und T-Stück einbauen
- Drainageschlauch nach außen führen (picture 3)
- Install “Drain-Cable-Loom” between original cable loom and fuel pump.
- Bring connector outside (picture 3)
- Steckersatz zwischen originalen Kabelbaum und Kraftstoffpumpe anstecken.
- Stecker nach außen führen (picture 3)

To drain remaining fuel:

- Connect plug valve with suitable drain bottle.
- Disconnect cable connector and connect it to an external battery.

Zum Abpumpen des Restkraftstoff:

- Ablassventil mit geeignetem Auffangbehälter verbinden.
- Kabelstecker trennen und mit externer Batterie verbinden.