


## Montageanleitung Öldrucksensor Kit S1000RR/HP4 Mounting instruction oil pressure sensor kit S1000RR/HP4

Entfernen Sie die Verschlusschraube überhalb dem Lichtmaschinendeckel.  
Remove the screw above the alternator cover.



Ersetzen Sie die Verschlusschraube durch das Öldrucksensor Kit und befestigen Sie es mit 18 Nm Drehmoment.

Replace the screw with the oil pressure sensor kit and fix it with a torque of 18 Nm.

